

## RUSH CHOPART - KATEGORIVELGER

Kategorivelger i forhold til aktivitetsnivå, brukervekt og størrelse																				
Vekt	0 - 32 kg		33 - 48 kg		49 - 64 kg		64 - 79 kg		80 - 95 kg		96 - 111 kg		112 - 127 kg		128 - 143 kg		144 - 159 kg		160 - 166 kg	
Aktivitetsnivå	Alle	High Impact	Alle	High Impact	Alle	High Impact	Alle	High Impact	Alle	High Impact	Alle	High Impact	Alle	High Impact	Alle	High Impact	Alle	High Impact	Alle	High Impact
Størrelse																				
22 cm	0	1	1	2	2	3	3	4	4	5	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23 cm	0	1	1	2	2	3	3	4	4	5	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24 cm	-	-	1	2	2	3	3	4	4	5	5	6	6	-	-	-	-	-	-	-
25 cm	-	-	-	-	2	3	3	4	4	5	5	6	6	-	-	-	-	-	-	-
26 cm	-	-	-	-	2	3	3	4	4	5	5	6	6	7	7	-	-	-	-	-
27 cm	-	-	-	-	-	-	3	4	4	5	5	6	6	7	7	-	-	-	-	-

Vekt	0 - 14 kg		15 - 20 kg		21 - 27 kg		28 - 34 kg		35 - 41 kg		42 - 48 kg		49 - 54 kg		55 - 61 kg	
Aktivitetsnivå	Alle	High Impact	Alle	High Impact	Alle	High Impact	Alle	High Impact	Alle	High Impact	Alle	High Impact	Alle	High Impact	Alle	High Impact
Størrelse																
19 cm	1P	2P	2P	3P	3P	4P	4P	5P	5P	6P	6P	-	-	-	-	-
20 cm	-	-	2P	3P	3P	4P	4P	5P	5P	6P	6P	7P	7P	-	-	-
21 cm	-	-	2P	3P	3P	4P	4P	5P	5P	6P	6P	7P	7P	8P	8P	-